

X線異物検査用標準試験片 JIMA RT RC-F シリーズ

マトリックスタイプ40(8×5列)

(社)日本検査機器工業会は、ご好評のX線異物検査用標準試験片(単品式と6連式)にマトリックスタイプ40を追加いたしました。

従来は標準試験片の貼りつけ位置や被検査物の厚さや密度のバラツキにより感度に変動がやすいため、試験片の位置を変更してX線装置の調整を繰り返し行う必要がありました。同一の試験片を40個(8×5列)マトリックス状に配列したことにより、広範囲を一度にチェックできますのでX線装置の調整が容易に可能となります。

種類の違うマトリックスタイプ40を2枚以上重ねて一度にテストできますので、さらにX線装置の調整が容易になります。従来品に加えて、より充実した品質管理に役立ちます。



特長

シート状マトリックスのため、一度に広い範囲の検出が可能になり、調整時間が大幅に短縮できます。

仕様

1. SUS線は45度に配列。
2. ピースの数は等間隔で8×5列に40個配列。
3. 種類は材質6種、39点を準備。
4. 外形寸法：B5サイズ(約263×188mm)

注意！ ●経時変化による傷や剥がれが発生した場合は直ちに使用を中止し新しいものと交換してください。
●食品と直接接触する場合は、食品用ポリ袋に入れてご使用ください。

1.SUS線 2mm長さ

種類	寸法(mm)	形式
SUS線2mm長	φ0.2×2	FSWM40-0.2×2
SUS線2mm長	φ0.3×2	FSWM40-0.3×2
SUS線2mm長	φ0.35×2	FSWM40-0.35×2
SUS線2mm長	φ0.4×2	FSWM40-0.4×2
SUS線2mm長	φ0.45×2	FSWM40-0.45×2
SUS線2mm長	φ0.5×2	FSWM40-0.5×2
SUS線2mm長	φ0.55×2	FSWM40-0.55×2
SUS線2mm長	φ0.6×2	FSWM40-0.6×2
SUS線2mm長	φ0.7×2	FSWM40-0.7×2
SUS線2mm長	φ0.8×2	FSWM40-0.8×2
SUS線2mm長	φ0.9×2	FSWM40-0.9×2
SUS線2mm長	φ1.0×2	FSWM40-1.0×2

2.SUS線 5mm長さ

種類	寸法(mm)	形式
SUS線5mm長	φ0.2×5	FSWM40-0.2×5
SUS線5mm長	φ0.3×5	FSWM40-0.3×5
SUS線5mm長	φ0.35×5	FSWM40-0.35×5
SUS線5mm長	φ0.4×5	FSWM40-0.4×5
SUS線5mm長	φ0.45×5	FSWM40-0.45×5
SUS線5mm長	φ0.5×5	FSWM40-0.5×5
SUS線5mm長	φ0.55×5	FSWM40-0.55×5
SUS線5mm長	φ0.6×5	FSWM40-0.6×5
SUS線5mm長	φ0.7×5	FSWM40-0.7×5
SUS線5mm長	φ0.8×5	FSWM40-0.8×5
SUS線5mm長	φ0.9×5	FSWM40-0.9×5
SUS線5mm長	φ1.0×5	FSWM40-1.0×5

3.SUS球

種類	寸法(mm)	形式
SUS 球	φ0.3	FSBM40-0.3
SUS 球	φ0.4	FSBM40-0.4
SUS 球	φ0.5	FSBM40-0.5
SUS 球	φ0.6	FSBM40-0.6
SUS 球	φ0.7	FSBM40-0.7
SUS 球	φ0.8	FSBM40-0.8
SUS 球	φ1.0	FSBM40-1.0
SUS 球	φ1.2	FSBM40-1.2
SUS 球	φ1.5	FSBM40-1.5

4.セラミック球

種類	寸法(mm)	形式
セラミック球	φ1.0	FABM40-1.0
セラミック球	φ1.5	FABM40-1.5

5.ガラス球

種類	寸法(mm)	形式
ガラス球	φ1.0	FGBM40-1.0
ガラス球	φ1.5	FGBM40-1.5

6.アルミニウム球

種類	寸法(mm)	形式
アルミニウム球	φ1.0	FALBM40-1.0
アルミニウム球	φ1.5	FALBM40-1.5

※指定注文書および価格表は URL <http://www.jima.jp> に記載しています。